



注:

- 1、钢管采用Q235镀锌管,刷锌黄环氧底漆一遍,灰色丙烯酸聚氨酯面漆两遍。
- 2、两块耐力板留0.6cm伸缩缝,伸缩缝位置在钢梁上,伸缩缝用硅酮密封胶填缝后铺贴丁基防水胶带,再用铝合金压条螺丝固定压紧,固定螺丝间距50cm~80cm,压条四周和螺丝帽再用硅酮密封胶密封。
- 3、梁上钢板用四颗化学螺栓固定到梁上。
- 4、与墙和梁接触的耐力板嵌入抹灰层,用硅酮密封胶防水处理。
- 5、梁上钢板用四颗304不锈钢膨胀螺丝固定,膨胀螺丝规格为M14*120

